

SWA PAS burst mode config  
File: IA-FCP-069.xls  
Author: n/a



**Procedure Summary**

**Objectives**

SWA PAS burst mode config

**Summary of Constraints**

n/a

**Spacecraft Configuration**

**Start of Procedure**

Type Pre-condition Here

**End of Procedure**

Type Post-condition Here

**Reference File(s)**

**Input Command Sequences**

**Output Command Sequences**

AIAF069A

**Referenced Displays**

ANDs GRDs SLDs

**Configuration Control Information**

DATE	FOP ISSUE	VERSION	MODIFICATION DESCRIPTION	AUTHOR	SPR REF
------	-----------	---------	--------------------------	--------	---------


SWA PAS burst mode config  
File: IA-FCP-069.xls  
Author: n/a



solar orbiter



## Procedure Flowchart Overview



SWA PAS burst mode config File: IA-FCP-069.xls Author: n/a	 
--	--

Step	Label/Time	Activity/Remarks/Branch	CK	Display
<b>Beginning of Procedure</b>				
Beginning of Sequence				
<b>AIAF069A</b>		<b>SWA PAS BM Config</b> SeqFlags [ Crit/Plan/Stdalone/Sched ] : NSYN Forced Subschedule : SWA (109) TimeTag type : B  <u>Formal Parameter List</u> {FP} <b>XF069A01</b> DefVal = 0 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A02</b> DefVal = 4 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A03</b> DefVal = 5A (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A04</b> DefVal = 0 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A05</b> DefVal = 9 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A06</b> DefVal = 30 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A07</b> DefVal = 3 (PAR_DESC) <hex> {FP} <b>XF069A08</b> DefVal = 4 (PAR_DESC) <hex>		
1		Step 1		
		Modify Configuration Parameter 0x3009		
	+00.00.00	Send SWA_TC_DPU_MODIFY_CONF_PARS ZIA58706 SWA_TC_DPU_MODIFY_CONF_PARS TC Control Flags: GBM IL DSE --Y NC --- Command Parameters : PIA60133 NUM_OF_PARS = 0001 <dec> (Def) PIA60136 PAR_ID = 3009 <hex> PIA60135 PAR_DESC_SIZE = 30 <dec> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A01 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A02		
		PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A03 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A04 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A05 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A06 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A07		

SWA PAS burst mode config File: IA-FCP-069.xls Author: n/a	 
--	--

Step	Label/Time	Activity/Remarks/Branch	CK	Display
		PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = XF069A08 PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 13 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = 0 <hex> PIA60134 PAR_DESC = F <hex>		
		Accept Configuration Parameter change		
	+00.00.02	Send SWA_TC_DPU_ACCEPT_CONF_PARS ZIA58708 SWA_TC_DPU_ACCEPT_CONF_PARS TC Control Flags: GBM IL DSE --Y NC ---		
		Report Configuration Parameter change		
	+00.00.01	Send SWA_TC_DPU_REPORT_CONF_PARS ZIA58707 SWA_TC_DPU_REPORT_CONF_PARS TC Control Flags: GBM IL DSE --Y NC --- Command Parameters : PIA60137 NUM_OF_PARAMS = 0001 <dec> (Def) PIA60138 PAR_ID = 3009 <hex>		
<b>AIAF069A</b>		End of Sequence		
<b>End of Procedure</b>				